

## Bauanleitung für Verbindungskabel C16/C64/C128 am TV mit SCART-Stecker

Heute gehört ein SCART-Anschluß zu der Grundausstattung jedes TV-Gerätes. Oft findet man auch noch drei Chinch-Buchsen, gelb (Video), rot (Audio R) und weiß (Audio L).

Diese drei Belegungen findet man auch im SCART-Anschluß. Eigentlich sollte es reichen die zwei Signale (stehen beim Videoanschluß der Geräte direkt an) vom CBM abzuzapfen und in den TV-SCART-Anschluß umzuleiten.

### Bau des Kabels

Es ist nicht schwer, den Adapter selbst zu bauen. Alles was Du brauchst ist ein LötKolben und die Dinge die nachgehend aufgeführt sind. Die Teile kannst Du in einem Elektronikgeschäft oder Versand besorgen.

- 1 x SCART-Stecker
- 1 x DIN-Stecker 8pol (Videoausgang am Rechner)
- 1 x 3 adriges Kabel (am besten Videoleitung) in beliebiger Länge

### Bildliche Darstellung

